

Informacje o produktach

Urządzenie podstawowe Micromar 44 EWg

Właściwości produktu

Gwint przyłączeniowy do wymiany głowic pomiarowych

Funkcje

RESET (zerowanie wskaźnika), ABS (możliwość wyzerowania wskazania przy zachowaniu wcześniejszych ustawień), PRESET (wprowadzenie wartości zadanej), mm/cale, Funkcja LOCK (blokada klawiszy), DATA (w połączeniu z kablem do transferu danych)



Zakres dostawy

instrukcja obsługi, Bateria, Etui

Nr art.: **4190106**

Złącze danych

Digimatic, Opto RS-232C, USB

Zasilanie

Bateria, czas pracy ok. 2 lata

Dane techniczne

Typ baterii	CR 2032 (litowa 3 V)
Zakres pomiarowy mm	6 - 20 mm
Zakres pomiarowy cale	.25 - .775"
Rozdzielczość mm/cale	0.001 / .00005"

Akcesoria

Nr kat.	Oznaczenie	Typ produktu
4102357	Kabel do transmisji danych USB	16 EXu
4102915	Kabel do transmisji danych Digimatic	16 EWd
4102410	Kabel do transmisji danych RS232C	16 EXr
4190330	Głowica pomiarowa	44 Ak
4190331	Głowica pomiarowa	44 Ak
4190332	Głowica pomiarowa	44 Ak
4190333	Głowica pomiarowa	44 Ak
4190334	Głowica pomiarowa	44 Ak