

# Informacje o produktach

## Urządzenie podstawowe Micromar 44 EWg

### Właściwości produktu

Gwint przyłączeniowy do wymiany głowic pomiarowych

### Funkcje

RESET (zerowanie wskaźnika), ABS (możliwość wyzerowania wskazania przy zachowaniu wcześniejszych ustawień), PRESET (wprowadzenie wartości zadanej), mm/cale, Funkcja LOCK (blokada klawiszy), DATA (w połączeniu z kablem do transferu danych)



### Zakres dostawy

instrukcja obsługi, Bateria, Etui

Nr art.: **4190108**

### Złącze danych

Digimatic, Opto RS-232C, USB

### Zasilanie

Bateria, czas pracy ok. 2 lata

### Dane techniczne

<b>Typ baterii</b>	CR 2032 (litowa 3 V)
<b>Zakres pomiarowy mm</b>	100 - 200 mm
<b>Zakres pomiarowy cale</b>	4.0 - 7.9"
<b>Rozdzielczość mm/cale</b>	0.001 / .00005"

### Akcesoria

Nr kat.	Oznaczenie	Typ produktu
4102357	Kabel do transmisji danych USB	16 EXu
4102915	Kabel do transmisji danych Digimatic	16 EWd
4102410	Kabel do transmisji danych RS232C	16 EXr
4190044	Głowica pomiarowa	44 Ak
4190045	Głowica pomiarowa	44 Ak
4190046	Głowica pomiarowa	44 Ak
4190047	Głowica pomiarowa	44 Ak