Informacje o produktach

Urządzenie podstawowe Micromar 44 EWg

Właściwości produktu
Gwint przyłączeniowy do wymiany głowic pomiarowych

Funkcje
RESET (zerowanie wskaźnika), ABS (możliwość wyzerowania wskazania przy zachowaniu wcześniejszych ustawień), PRESET (wprowadzenie wartości zadanej), mm/cale, Funkcja LOCK (blokada klawiszy), DATA (w połączeniu z kablem do transferu danych)

Zakres dostawy
instrukcja obsługi, Bateria, Etui

Nr art.: **4190108**

Dane techniczne

Zakres pomiarowy mm	100 - 200 mm
Zakres pomiarowy	4.0 - 7.9”
Rozdzielczość mm/cale	0.001 / .00005"
Typ baterii	CR 2032 (litowa 3 V)

Akcesoria

Nr kat.	Oznaczenie	Typ produktu
4102357	Kabel do transmisji danych USB	16 EXu
4102915	Kabel do transmisji danych Digimatic	16 EWd
4102410	Kabel do transmisji danych RS232C	16 EXr
4190044	Głowica pomiarowa	44 Ak
4190045	Głowica pomiarowa	44 Ak
4190046	Głowica pomiarowa	44 Ak
4190047	Głowica pomiarowa	44 Ak